仕様

			-						CH-12B	CH-11B
電					源				単相200V(50-60 Hz 共用)	交流100V (50-60 Hz 共用)
消		費	電		力				2,000 W	1,300 W
大	大 き		さ	(約)	幅318 mm×奥行37	幅318 mm×奥行372 mm×高さ88 mm		
質					量	(約)	4.3 kg	3.4 kg
火		力	調		節	(約)	8段階調節 80 W相当~2,000 W	7段階調節 80 W相当~1,300 W
揚 げ 物 温 度 調 節 (約) 7段階記 140~20										

●待機電力…約0.7 W ※電源スイッチが「切」の状態。

愛情点検

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか ●トッププレートにひび割れ などが発生した。

●本体内部にある冷却ファンが 回らなくなった。 このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモおぼえのため	お買い上げ日	年	月	日		お買	い求め先	
記入されると便利です。	品 番				a ()	_	

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

製造元 松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号 © 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ZY02-629 S0507Y0

クッキングヒーター

引火の心配がありませんー

直火がない

ので立ち消えや

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

品番 CH-12B(200V) CH-11B(100V)

CH-12B **このたびは** IHI クッキングヒーターをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- ■取扱説明書をよくお読みのつえ、正しく安全にお使いください。 ■で使用前に「安全上ので注意」(4~6ページ)を必ずお読みくだ
- ■保証書は、「お買い上げ日·お買い求め先」などの記入を確かめ、
- ■保証書は、| お買い上げ日・お買い求め先」などの記人を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置 工事完了後の確認項目をご確認ください。

保証書·設置工事説明書別添付

ZY02-629

毎日使うから…**便利・清潔・快適に**



お問い合わせの多い項目がすぐに探せます。




ろう この**なべ**は 使えますか?

新しく買うときは、マークで確認! お手持ちのなべは、こうして確認!



19 トッププレート が汚れた!

焦げ付いた!変色した!しみが付いた!



毎日のお手入れが肝心です。 取りにくいときは、こうして取ります!

22 なべから音がする! ページ 「キーン」「ジー」「ブーン」…など

本体から音がする!

電源スイッチを切ったのに…?



もくじ

で注意

安全上のご注意

使用上のお願い

使えるなべは?

各部の名前

毎日の使い方

使い方

■加熱調理(ゆでる·煮る·蒸す·いためる·焼く)■自動湯沸かし■揚げ物

IH調理のコツ

●火力調節の目安/調理別のポイント

長く使うために

お手入れ

次の表示が出たら…

故障かな?

保証とアフターサービス

仕様

裏表紙

2

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



巻生「死亡や重傷などを負う可能性 が想定される」内容です。



注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です



火災、やけど 爆発、感電などを 防ぐために…

警告

揚げ物をするときは



■そばを離れない

■500g(0.56L)未満の油量で 調理しない



■ 場け物 ボタンで調理する

■必ず、「あっせんの天ぷらなべ」 を使う(1278ページ)

■なべ底が反ったり変形していない こと

■なべは中央に置く

(油温が上がりすぎて発火の原因になります)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)

(少量の油を使うため、油温が急激に上がり、発火します) (なべ底が薄いもの・反っているものは赤熱します)




トッププレートには



■なべ以外の物を置かない

カセットコンロ・ボンベ・缶詰など (誤って加熱すると爆発します)



使用中や使用後しばらくは高温です!



■トッププレート・トップフレーム に触れない


トッププレート(ガラス製)・トップフレームには



■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を 加えない

/トッププレートが割れたり (トップフレームが変形します/

⇒トッププレートにひびが入ったり 割れたら、手を触れずに、電源スイッチと ブレーカーを切り、すぐに修理依頼をする。



高温注意ランプ 点灯・点滅時は 特にやけどに注意!

キャビネット



切/入

■使用後は、必ず電源 スイッチを切る

長期間使わないときは ブレーカーも切る

発火・やけど・感電などを防ぐために 次の点もご注意ください



■可燃物を近づけない

■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり 乳幼児に触れさせない

■吸・排気口に、ピンや針金など 金属製の物を入れない

※吸気口は、本体底面または前面(キャ ビネット内) にあります。

排気口 (後ろ側)

■分解・修理・改造をしない

▶修理は、お買い求め先にご相談を。



安全上のご注意 必ずお守りください

注意

みそ汁・カレーなどを煮たり 温めたりするとき(突沸に注意!)



■火力を弱めにし、ときどき かき混ぜる

水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあります



医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談ください 本製品の動作が、ペースメーカー に影響を与えることがあります。

発火、やけど けがなどを防ぐ ために…





揚げ物をするとき (発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火します)

■油の飛び散りに注意する



■他の機器(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使わない

「油温度制御装置 |が正しく働か。 ず、発火の原因になります

■高温になっているなべに触れない

次の点もご注意ください



■なべを不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因になります)

■なべの下に紙などを敷かない (焦げたり、燃えたりします)

■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、なべが破損します)

■調理以外に使わない

(加熱しすぎたり、異常動作の原因になります)



使用上のお願い

IHクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

■磁気に弱いものを近づけない

●ラジオ・テレビ・補聴器など 雑音が入ったり、音が小さくなることがり \ あります





- ●ICカード·キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れます)
- ■IHクッキングヒーターの上で 電磁誘導加熱の調理機器を使わない
 - ●川ジャー炊飯器など (IHクッキングヒーターが故障します)



■キャビネットに調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品などが変質します)

- ■天面操作部に熱いなべなどを置かない (損傷することがあります)
- ■トッププレート・トップフレームに酸の強い 食品が付いた場合は、早めにふき取る
 - ◎ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレームをなべ底で こすったり、トップフレームに熱いなべを 置かない

(傷付いたり、変色します)

■吸・排気口をふさがない

- ●フィルター (吸・排気□)目詰まり検知が 働いて、通電を停止します。
- ※吸気口は、本体底面または前面(キャビ ネット内) にあります。
- ■なべがトップフレームに乗り上げた状態で 使わない

安全機能が正しく働かなかったり、うまく 、調理できないことがあります



揚げ物をするとき

■油の飛び散りを少なくするために

- ●油が飛び散りやすい材料は、きちんと 下ごしらえする(© 18ページ)
- ●なべの内側に水滴がついたまま油を入れない
- ●油温が適温にならないうちに材料を入れない (油温が上がってくると、油が飛び散ります)
- ■顔を近づけない

6

使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき



マークを確認!


S CH-IH

財団法人「製品安全協会」が認定した IHクッキングヒーター対応の商品です。

または

あっせんなべをお勧めします。 (お買い求め先にお問い合わせください)

お手持ちのなべを確認するとき



揚げ物をするとき

必ず

あっせんの天ぷらなべを

使う!

品番: KZ-TT2 希望小売価格:2.100円(税込) 大きさ:内径約22cm×深さ約7.5cm

●お買い求め先にお問い合わせください。

(2007年6月現在)

自動湯沸かしをするとき

必ず

写 GH-IH) (写 I H) 付きの なべを使う!

- ●1mm以上の反りがあるなべは使わない。 (沸騰が続き、ブザーがすぐに鳴りません)
- ●内側がフッ素樹脂加工されたものは、センサーで 正しく検知できない場合があります。

見分け方のポイント



ご注意


- ●土なべなどの陶磁器は、「IH用」と表示されていても使わない
 - ●形状などによっては、本製品が故障します。
 - ●IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

ホーロー加工品について

- ●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。
- ●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。
- ●底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。



各部の名前






安全機能

- うっかり使用時には
- ●なべなし自動OFF
- ●小物自動OFF
- ●空焼き自動OFF
- (電20ページ)
- ●切り忘れ自動OFF (曜21ページ)


- 温度が上がり過ぎたときには
- ●揚げ物そりなべ自動OFF (喧20ページ)
- ●温度過昇防止 (曜22ページ)

- 誤通電を防止
- ●電源スイッチ自動OFF (曜10ページ)
- 高温を警告
- ●高温注意ランプ (10ページ)

使い方 加熱調理




使い方(自動湯沸かし



お願い

- ●次のような使い方をしない。(センサーで検知できなかったり、通電が停止することがあります)。
 - ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに使わない。
- ●ヒーター中央のセンサーやなべ底などが汚れたままで使わない。
- ふたをしないで沸かさない。
- ●途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水や湯を継ぎ足さない。
- ●常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。
- ●湯沸かし中に、湯の飛び散りが気になるときは「ふたを少しずらす」などしてください。

揚げ物




(曜 18ページ)

ブザーは鳴りません。

IH調理のコツ 火力調節の目安

- 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力調節してください。
- ■なべの発熱量は材質により異なります。
- 鉄➡ホーロー➡有磁性ステンレス(18-0)➡ステンレス一層なべ(18-8、18-10)の順で弱くなります。



※1 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。

調理別のポイント

火力を上手に 使い分ける

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●煮立てるとき → 6~7
- ●おでんなどサラッとした 煮込み → 2~3
- ●シチューなどトロッとした 煮込み➡ 1~2
- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- ●みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 1~2 の火力で。
- ●突沸現象(☞ 6ページ) にご注意。



〈ゆでる〉

〈煮る〉

メニュー例	沸騰までの火力	火力調節の目安 (CH-11B:火力「6」まで)
スパゲティ		4~5 めんを入れてゆでる(8~10分:めんにより調節)
葉菜	6~7	6~7 茎から入れ、葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		2 アクを取り、じっくりゆでる(40~50分)
根菜	6~7 (材料は水から入れる)	4~5 やわらかくなるまでゆでる

ゆでる 煮る

\m\ \pu\/		
メニュー例		火力調節の目安 (CH-11B:火力「6」まで)
煮魚	煮汁を煮立てる	魚を入れて煮る 【 4~5 】(10~15分)
おでん	材料を煮立てる	じっくり煮込む 2 (2~3時間)
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 6~7	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく なるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 2 (約1時間) → 6~7 ⇒ 2 (30~40分)



✓ ときどきかき混ぜる

長時間、煮込むときは

約45分で「切り忘れ自動OFF」(cr 21ページ)が働いて途中で切れます。 ➡再度ボタン操作してください。

IH調理のコツ

火力が強いので すぐに高温に なります



予熱は

●1~2分で充分 ●そばを離れない

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは くさらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを してから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され\ ていないものは特に 念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあります。

フライ返しなどで

材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを

いためる

焼く

浮かしたり IHヒーターから ずらす



●一度に多くの量を いためないように。

■ ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安 (CH-11B:火力[6]まで)
野菜いため	6	材料をいため、調味料を入れて、からませる 6~7
炒飯	5	野菜·焼豚などの材料をいためる 卵· ごはんを加えていためる
チンジャオ ロース	5	香味野菜をいため 材料を入れて 調味料を入れて 油に香りを付ける いためる からませる 5 ◆ 6 5
マーボー豆腐	5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 水溶きかたくり粉で油に香りを付け、豆腐 煮立てる とろみを付ける 以外を入れていためる
肉じゃが	4~5	材料をいため 合わせる 煮立てる まで煮込む 4~5 → 6 → 4~5 15~20分
カレー	5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 5~6 → 6~7 → 2~3 → 1~2

調理別のポイント

メニュー例	予熱火力	火力調節の目安 (CH-11B:火力[6]まで)
ステーキ	6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 6~7 ※厚い肉は、火力を弱めてふたをする
ハンバーグ (たねを焼く)		片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 4~5 2~3
ぎょうざ	4~5	湯を入れてふたをし、蒸し焼きにする 油を入れて (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 皮に焼き色を付ける 4 ◆ 4~5

■焼きおにぎり・おもち・のり・するめなどもフライパンでできます!

焼きおにぎり

●しょうゆを塗り **3~4** で2~3回 裏返しながら焼く。

おもち



のりをあぶる

●4~5 でフライパンに 載せて、数回裏返す。 (色が変わったらOK)



●4~5でふたをして 様子を見ながら 焼く。



するめ

●食べやすい大きさに切り 6~7 で焼く。 (カールしてきたらOK)



いためる 焼く

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

● 3~4 で予熱して焼く。

●多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)




卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすと / 温度が高過ぎると

焦げ付きそうなときは

浮かしたり、ずらす



オムレツ 油を切り、

バターを加えて溶かす

●なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。




卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

●円を描くように 大きく素早く。



薄焼き卵は余熱を利用

- ●表面が乾いてきたら、トッププレート から離す。
- ❷裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。



●フライ返しを使うと たたみやすい。



IH調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(あっせんの天ぷらなべ・油800gの場合)

160 | 170 | 180 | 190 | 200 150 T 手作りコロッケ 冷凍食品(コロッケなど)・天ぷら フライ・串カツ・鶏のからあげ ドーナツ 大学いも


温度調節を正しく機能させるために

必ずあっせんの 天ぷらなべで (KZ-TT2)




- ●なべはトッププレートの 中央に置く。
- ●なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除く。
- ●トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら 油を継ぎ足さない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- ●沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

油は800gが 基本




揚げる




目安 500g: 底から約2cm 800g: 底から約3cm

揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
- ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。







■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ○けんさきいか、するめいかなど ○コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど) ●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

お手入れ

トップ

プレート

■お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

軽い汚れ

絞ったふきんで、ふき取る

油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・ 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)

取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で



きれいにお使いいただくために 毎日必ずお手入れを・

調理物・油が焼き付くと 取りにくくなります。

それでも取れないときは

<別売品:松下電器産業(株)製>

品名:H調理器具専用 「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1

希望小売価格:945円(稅込)

使い方:トッププレートが乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。

- ●お買い求め先にお問い合わせください。
- ●松下グループのショッピングサイト「パナ センスしでもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp

- ●注意書をよくお読みのうえ、お使いください。
- トップフレームには使わないでください。 (表面が傷付きます)

(2007年6月現在)

排気ロカバーの上

トップ

フレーム

調理物などが落ちたり汚れが付いた ときは、こまめにふき取る

調味料が付いたときは

すぐにふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉 (ジフなど)を付け、丸めた ラップでこすり取る

●磨き粉・たわし・スポンジの ナイロン面などは使わない。 (表面が傷付きます)



アルミ箔は使わないで! 表面が傷付きます

天面 操作部

台所用洗剤(中性)を 薄めて ふきんにしみ込ませて ふき取る

(放置すると、汚れが残ります)

(アドバイス)

なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に。



次の表示が出たら…

●次の方法で直してください。

程123456 (交互に点滅)

表示

フィルター(吸・排気口)目詰まり検知

●排気口をふさいでいたり、ほこりが たまって、使用中に本体内部の温度が 高くなった。

●排気口をふさいでいる 7 ものを取り除く。 ●排気□を手入れする。

●キャビネットの機密性が高く、充分な吸気ができていない場合に表示する

➡お買い求め先にご相談ください。

保温123456 (表示部が点滅)

なべなし自動OFF

- ●なべを置いていない。
- ●使用中に、なべを外した。
- ●なべがヒーターの中央から 大きくずれている。
- ●使えないなべを使っている。

小物自動OFF

●ナイフ・スプーンなど金属製の小物を 加熱した。

●小物を取り除く。

●なべを置く。

に置く。

●なべをヒーターの中央

●使えるなべを使う。

11

12

13

8

※処置をしないで放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します。

●次の方法で直し、切/入ボタンで表示を消してください。

保温123456 (交互に点滅)

空焼き自動OFF

●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止します。

※なべの種類により、停止までの 時間が異なります。

※火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。 ●なべに調理物を入れて 再度ボタン操作する。

保温123456 (交互に点滅) または

表示に対し 油温が高く感じたり 低く感じる

揚げ物そりなべ自動OFF

- ●なべ底に約2mm以上の反りがあった り、変形している。
- トッププレートやなべ底に、 異物や汚れがこびり付いている。
- トッププレートが熱いときに 揚げ物をした。
- 熱い油を予熱した。
- 予熱中に油を継ぎ足した。
- ●底が反ったり、変形して 18 いないあっせんの天ぷら なべを使う。 異物や汚れを取り除く。 19 トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。 ●常温の油を使って 18 予熱する。 ●再度、温度設定し直す。
- ◎ 『次 で煮炊きをすると、表示することがあります。

程 1 2 3 4 5 6

(交互に点滅)

トッププレート高温自動OFF

トッププレートが熱いときに 自動湯沸かしをした。

●トッププレートが冷え 12 てから、自動湯沸かしを する。

●自動湯沸かしで空だきすると、表示することがあります。

●フッ素樹脂加工のなべを使うと、表示することがあります。

■以上の処置で直らないときや、表示が順次点灯するときは…

CH-12B·CH-11Bに表示するもの

●左から

保温123456 (順次点灯)

保温123456 (順次点灯)

保温123456 (順次点灯)

(順次点灯) 保温123456 (順次点灯)

●右から

保温123456

保温123456

(順次点灯)

CH-12Bだけに表示するもの

●左から

保温123456 (順次点灯)

保温123456 (順次点灯)

画右から

保温123456 (順次点灯)

故障です

➡電源スイッチとブレーカーを切り、 「表示の流れと位置」をお買い求め先にご連絡ください。 (例: 左から1.2.3、右から6.5.4など)

故障かな?

■ヒーターが使えない・切れている

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

ヒーターが使えない

使用中にヒーター

が切れていた

IHクッキング

●電源スイッチを入れていない。

●電源スイッチを入れてから、ボタン操 作しないまま約3分たった。

再度電源スイッチを 入れ、ボタン操作する。

切り忘れ自動OFF ●ボタン操作しないまま約45分過ぎると ブザーで知らせて通電を停止します。

●再度電源スイッチを

●電源スイッチを入れる。

入れ、ボタン操作する。

次の表示が出たら故障かな?

11

12

13

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

原因

■火力が弱くなる

火力感がなくなる

温度過昇防止

- ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。
- ●[IH用]と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。
- ●土なべは「IH用」と表示 していても使わない。

9

18

12

■その他

本体から音がする

●本体内部にある冷却ファンの音です。

電源スイッチを切っても、本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファン が作動します。

温度が下がると、自動的に止まります。

加熱中に なべから音がする ●なべの種類によって、「キーン」「ジー」 「ブーン」など共振する音がします。 /取っ手にわずかな振動を感じたり、 なべが動くことがあります

●異常ではありません。 なべの位置を少しずら すか、置き直すと止まる ことがあります。

●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります が異常ではありません。

揚げ物の

- ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い
- ●何回か使って、茶褐色になったり濁っ た油を使った。

●トッププレートが熱いときに揚げ物

- ●なべ底に揚げカスがたまっている。
- トッププレートが冷えて から、揚げ物をする。
- ●できるだけ新しい油を 使う
- 揚げカスをこまめに取る。

●沸騰が約3分程度続いてブザーがなるのは、異常ではありません。

自動湯沸かしの ブザーが

自動湯沸かしの

沸騰する前に鳴る

ブザーが

●沸騰しても鳴らない

次の場合は、さらに沸騰が続きます。

- すなべに1mm以上の反りがある。
- ●水量が1L未満。
- ●お湯を使った。

をした。

●反りが1mm以下のなべ を使う。 1~2Lの水量にする。

●常温の水を使う。 🛍

※止めたい場合は 説で 切る。

- ●2L以上の水を入れた。
- ●底が厚すぎるなべを使った。
- ●途中でなべを動かしたり、 水を継ぎ足した。
- ●ヒーター中央や、なべ底が汚れている。
- 1~2Lの水量にする。
- ●厚さが4mm未満のなべを 使う。
- ●動かしたり、水を継ぎ足 さない。
- ●お手入れする。 ※沸かし足りない場合は

12

^{加敷}で沸騰するまで沸かす。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、 まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
- ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
- ◆その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)

ナビダイヤル

(全国共涌番号)

電話をかけられますと、

お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、Hクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(©を20~22ペー ジ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブ レーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の

「修理ご相談窓口」におかけください。

2.0570-087-087

ご連絡いただきたい内容

①品名「IHクッキングヒーター」 (2)品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に) ⑤故障表示が出たときは、その表示内容(21ページ)

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いに ついて(で変裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/iapan

修理に関するご相談 使いかた・お買い物などのご相談

- ・電話 ダイヤル 200.0120-878-365
- FAX 9/7/1 00 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

小电	山田 うんかくの 味い めの 丁、の	עוינו	/CCV10				
Ź	ら地域の[修理	ごす	目談窓口」・嘘	間帯に	よって、集中修理さ相談祭口に転	点送させ	せていただく場合がございます。
	北海)	道 地			近畿	地	×
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 3 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 (0743)50-2770
旭川		函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
		1941	2 (0138)48-6631	大阪	君 (075)646-2123 大阪市北区本庄西1丁目1-7	兵庫	否 (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	東北	地	<u>Z</u>		2 (06)6359-6225		25 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田364 否(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-111 7		中国	地	X
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
岩手	☎(018)831-7833 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15	米子	米子市米原4丁目2-33 35 (0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
	雷 (019)645-6130	E) 10	☎ (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14	広島	広島市西区南観音8丁目13-20
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	出雲	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	否 (082)295-5011 山口市小郡下郷220-1
	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1		25 (03)5477-9780		8 (0853)21-3133	101	☎ (083)973-2720
群馬	3 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171	==111	京小寺村/赤町1500	地	区 2000年4月10日 100
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 13 (045)847-9720	香川	高松市勅使町152-2 2 (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 25 (088)834-3142
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 吞 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 25 (089)905-7544
干葉	千葉市中央区未広5丁目9-5		2 (025)286-0171		九州	地	<u>×</u>
	25 (043)208-6034	Der		福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	中部	地	<u> </u>	/ 	否 (092)593-9036		8 (096)367-6067
石川	金沢市横川3丁目20 (076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 27 (0969)22-3125
富山	富山市根塚町 1丁目 1-4 元 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	長崎	長崎市東町1949-1 2 (095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 25 (099)250-5657
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	数 (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
長野	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	三重	☎(0577)33-0613 津市久居野村町字山神421	宮崎	(097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉2099-2		13 (0997)53-5101
	雷 (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目7-5		☎ (059)255-1380		君 (0985)63-1213	2005	PT'
静岡	雷(054)287-9000			沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	区 (1098)877-1207
				1.1.1	MH200112季が回す] 口この-11		LA (U30/0/ /~1/2U/

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。